

# Эксплуатация и обслуживание - Nilfisk VP930

ВНИМАНИЕ! Перед эксплуатацией машины следует внимательно прочитать руководство.



1. Пылесос должен находиться в чистом и сухом состоянии. Для очистки контейнера используется сухая ткань с небольшим количеством распыляемого средства для полировки. Насадки следует очищать пылесосом с установленной трубкой.

2. Шнур должен быть чистым, чтобы не допустить отпечатков на стенах и мебели. Чтобы уменьшить риск нанесения отпечатков и повреждений, после работы шнур следует аккуратно свернуть, начав от машины.



3. Пылесборник необходимо периодически проверять и менять. Для замены мешка: снять шланг и, перед тем как удалить мешок, выдвинуть пластиковое крепление. Проверить правильную установку крепления, когда новый мешок на месте.

4. Фильтры следует регулярно очищать и менять. Расположенную в нижней части машины крышку фильтра HEPA можно открыть с помощью монеты.

5. Требуется регулярно проверять компоненты машины на износ и повреждения: шнур, вилку, шланг, насадку, трубку, колёса и т.п. По необходимости компоненты следует заменить.\*



6. Решение для удобного хранения.



\*Электрокомпоненты разрешается менять только сервисному персоналу Nilfisk.

# Поиск и устранение неисправностей - Nilfisk VP930

ВНИМАНИЕ! Перед эксплуатацией машины следует внимательно прочитать руководство.

## Loss of suction



1. Проверить и заменить пылесборник, если он заполнен, засорён или повреждён.



2. Проверить шланг и при необходимости удалить загрязнения ручкой щётки или подобным предметом. Также проверить насадку и трубку.



3. Проверить засорение фильтров, по необходимости очистить.



4. Проверить соединение шланга.

## Машина не включается или прекращает работать.



1. Перед выполнением работ по обслуживанию пылесоса необходимо извлекать вилку из розетки.



2. Проверить, шнур и вилку на наличие повреждений.



3. При выключении машины во время работы, вероятно срабатывает термическая защита двигателя.



3.1. Проверить и заменить пылесборник.



3.2. Проверить и заменить все фильтры.



3.3. Проверить шланг, трубку и насадку на наличие засорений.



3.4. Снова включить машину через 30-40 минут, когда турбина двигателя охлаждена. При возникновении других неисправностей следует обратиться в сервисную службу Nilfisk.



Внимание! Машина предназначена исключительно для сухой уборки. Выполнять влажную уборку с помощью этой машины запрещено, поскольку в результате она может быть повреждена.